DeVRY PARTS LIST

Part No.	Item	Quantity
10054	Shoe Film	1249
1005	Motor Assy	4 37-50
102	Frame-Mounting	15
1049	Roller Magazine	15
10507	Stabilizer — MODEL 10	15
1052	Plate-Film — FIRE ROLLER	239
1062	Guard-Lower Fire	4
1114	Screw-Thumb — TAKE-UP	93
11256-P12	Rail Guide	1927
1134	Plate Mechanism	28
1143	Rail & Aperture Plate Assy	10
11551	Pin-Roller Pivot	20
11195-AA	Dauser	249
11957	Bearing	5
11999	Foot-Mounting	11
1221	Retainer-Glass (Upper)	16
1221	Retainer-Glass (Lower)	30
1249	Bracket-Leg Tilting	2
12978	Cable	204
12979	Cable	185
1345	Holder-Bumper	24
135	Spacer-Bracket	16
1377	Screw-Thumb	1
1450	Take Up Assy	7
1458	Roller-Chain Idler	1 -1.15
1532	Knob-Motor	3
1544	Glass-Door	5 -2.00
1548	Lock-Door	5
1580	Spacer	25
2103	Plate-Name Motor	1
2107	Nut-Knurled	8
2114	Chain Assy SHUTT.	70
2121	Chain-Main Drive INT.	41 -31.00
2191	Sprocket-Film	8 7-50
2219	Shaft-Sound Sprocket	1
2200	Baffle-Lampost	15
2218	Bearing-Feed Socket	10
2233	Shoe-Film LOWER GATE	7—5.70
2243	Plate Assy-Dowser	4
2259A	Idler Assy-Sprocket -TAKE-UP	5
2263	Intermittent Assy-Movement Upper Case	1
2280	Intermittent Unit Assy Complete	4
2313	Mount Assy-Photocell	1
2330	Shutter Assy	10
2372	Blade-Film Shutter	169

Part No.	Item	Quantity
2390 ROLLER	Idler Assy-Sprocket	1 -15.00
37	Weight-Governor	250
3811	Receptacle-Pin Male	4
3855	Strip	4
6730-356-6902	Cover-Lamphouse	28
6730-356-6902	Cover Lamphouse	83
8798	Cord Assy-Proj. Power	16
9218-CD	Bracket Assy	3

SEPT '68

HOLLYWOOD CAMERA CO.
6838 SUNSET
466-1318

GORDON BATTERFIELD'S